

## **CARTA €PARK VALIDA UNICAMENTE NEI PARCHEGGI GESTITI DA APM S.p.A,**

### **1) Predisposizione della tariffa**

Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando, sulla destra del display, appare la tariffa desiderata. Per 1 minuto, sulla sinistra, appare il credito di ore di sosta corrispondente alla tariffa impostata. Verificare che tale credito sia sufficiente per la durata prevista della sosta.

### **2) Messa in funzione**

Premere il tasto © per 1/2 secondo circa, fino a quando scompare dal display il credito orario. L'indicatore deve quindi lampeggiare, mostrando alternativamente la tariffa impostata ed il tempo trascorso (inizialmente zero). Dopo 1 minuto inizia l'addebito del parcheggio.

### **3) Posizionamento**

Esporre la scheda APM €-park all'interno dell'auto, in modo ben visibile dall'esterno, preferibilmente appendendo il gancio allo specchietto retrovisore interno.

### **4) Arresto**

A fine parcheggio, premere uno qualunque dei tasti: si arresta il lampeggiamento dell'indicatore e quindi l'addebito. Se non si procede all'arresto manuale della scheda, è previsto un arresto automatico dopo 10 ore di funzionamento.

**ARRESTO AUTOMATICO PROGRAMMATO:** è stata prevista la possibilità di programmare un arresto automatico della scheda, per specifiche esigenze dell'utente, procedendo nel seguente modo subito dopo aver predisposto la tariffa:

a) Premere il tasto © per 6 secondi circa fino a quando l'indicatore mostra:

- tariffa
- - impostata

b) Premendo il tasto ▼ si può selezionare il tempo di sosta desiderato, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda arresta automaticamente l'addebito. È possibile programmare un tempo da 1/2 ora fino a 16 ore, oltre il quale si può selezionare 24 e "P" (con tale simbolo si richiede un funzionamento illimitato, fino all'arresto manuale o all'esaurimento del credito orario).

c) Premere il tasto © per confermare la durata selezionata.

d) Procedere alla eventuale programmazione della Attivazione Automatica, se desiderata e non già effettuata, e quindi alla messa in funzione (punto 2 del Funzionamento Standard sopradescritto).

**N.B.:** La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione)

**ATTIVAZIONE AUTOMATICA PROGRAMMATA:** è stata prevista la possibilità di programmare l'attivazione automatica della scheda dopo un tempo predeterminato, operando nel modo seguente subito dopo aver predisposto la tariffa (ed eventualmente anche l'Arresto Automatico Programmato):

I) Premere il tasto © per 6 secondi circa, fino a quando l'indicatore mostra:

- - **tariffa**
- - **impostata**

II) Premendo il tasto ▲ si può selezionare il tempo, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda si mette in funzione automaticamente. Tale tempo è rappresentato sulla parte sinistra del display da cifre lampeggianti.

È possibile programmare un intervallo di autoaccensione da un minimo di 1/2 ora fino a ad un massimo di 16 ore.

III) Premere il tasto © per confermare il dato selezionato.

**N.B.:** La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione).

**BONUS:** La scheda elettronica APM è stata progettata in modo tale che, nel caso in cui il credito orario sia inferiore a 30 minuti, sia possibile utilizzare la scheda per 30 minuti. Tale tolleranza, evidentemente utilizzabile una sola volta, consente una completa utilizzazione del valore della scheda.

**ESAURIMENTO:** quando il credito orario è esaurito, l'indicatore mostra tutti zeri. Occorre acquistare un'altra scheda. Inoltre, quando la carta è completamente esaurita, si prega di non disperderla nell'ambiente ma di restituirla al rivenditore.